

babylonia



FLEXIA ♥

GEBRUIKSAANWIJZING | NOTICE D'EMPLOI | GEBRAUCHSANLEITUNG
USER'S MANUAL | MODO DE EMPLEO | ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES | INSTRUKTION | ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
INSTRUKCJA OBSŁUGI | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | MANUAL DE
INSTRUÇÕES | BRUKERHÅNDBOK | KÄYTTÖOHJE

flexia
instruction movie



DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

VAROVANIE!

Dieťa majte neustále pod dohľadom a dbajte na to, aby mu nič nezakrývalo nos a ústa. V prípade predčasne narodených detí, detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a detí so zdravotnými problémami sa o používaní tohto výrobku poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

Zabezpečte, aby sa brada dieťaťa neopierala o hrudník. V opačnom prípade môže dôjsť k obmedzeniu dýchania alebo k uduseniu.

Aby ste predišli riziku pádu, uistite sa, že je dieťa v šatke bezpečne usadené.

TIPY

Pri nosení dieťaťa mladšieho ako 4 mesiace vždy zaistite hlavičku látkou ramenného popruhu šatky.

Budte si vedomí rizík v domácom prostredí. Napríklad pri varení budte vždy opatrní, vaše dieťa by sa mohlo ľahko popáliť alebo dotknúť nebezpečných predmetu.

Šatku používajte len pre určený počet detí.

Pri pohybe s uviazanou šatkou môže byť nepriaznivo ovplyvnený váš zmysel pre rovnováhu, ako aj pohyb vášho dieťaťa.

Pri ohýbaní, nakláňaní sa dopredu a do strán budte opatrní.

Táto šatka nie je vhodná na používanie pri športových aktivitách, ako je beh, bicyklovanie, plávanie alebo lyžovanie.

Upozorňujeme na zvýšené riziko vypadnutia dieťaťa zo šatky, keď sa dieťa stane fyzicky aktívnejším.

Pravidelne kontrolujte uzly a polohu popruhov, aby ste sa uistili, že vaše dieťa je pohodlne a bezpečne usadené bez toho, aby ho obmedzovali v pohybe.

Pred nasadením šatky pravidelne kontrolujte, či sa neobjavili známky opotrebovania, a ak sa nejaké objavia, prestaňte šatku používať.

Keď šatku nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu detí.

VAROVANIE!

- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky pracky, západky, popruhy a nastavovacie prvky bezpečné.

- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú roztrhnuté švy, roztrhnuté popruhy alebo tkanina a či nie sú poškodené upevňovacie prvky.

- Zabezpečte správnu polohu dieťaťa vo výrobku vrátane polohy nôh -

Predčasne narodené deti, deti s dýchacími problémami a deti mladšie ako 4 mesiace sú vystavené väčšiemu riziku udusenía.

- Nikdy nepoužívajte mäkké nosidlá, ak je rovnováha alebo pohyblivosť narušená v dôsledku cvičenia, ospalosti alebo zdravotných ťažkostí - Nikdy nepoužívajte mäkké nosidlá pri činnostiach, ako je varenie a upratovanie, ktoré zahŕňajú zdroj tepla alebo vystavenie chemikáliám.

- Nikdy nepoužívajte mäkký nosič počas jazdy alebo ako nasažier v

BEZPEČNOSTNÍ TIPY



Pozícia M: kolena vyššie ako zadok



Došť blízko na bozk



Vždy viditeľná tvár

Podpora hlavy pre novorodencov do 4 mesiacov a dovtedy, kým dieťa nemá dostatočne silnú hlavu a krk.



1 Vyhýbajte sa chrbtu a držte hlavu hore, aby ste udržali dýchacie cesty otvorené.

2 Príliš veľký tlak na chrbát.

3 Dieťa je predklonené s bradou na hrudníku, dýchacie cesty nie sú otvorené.

Veľkosť nosiča upravíte jednoduchým pripnutím správneho zadného panelu.



0-3m

min. 3 kg/7 lb
min. 50 cm/20"

PANEL 1



3-10m

as of ± 4 kg/8,8 lb
60 cm/24"

PANEL 2



10m-4y

as of $\pm 5,5$ kg/12 lb
74 cm/29"
max: 20 kg/44 lb

PANEL 3



Nosič by mal podopierať aspoň 2/3 hornej časti nohy dieťaťa, pričom zadná časť kolena by nemala byť podopretá.



Malé

Veľké

DEMO VIDEO
ONLINE



Zabezpečenie spony



Poloha na chrbte s paralelnými pásmi
Novorodenci



Pozícia na chrbte s prekríženými pásmi
Novorodenci



Pozícia na boku

> 4kg / 8,8lb or 60cm / 24"





Pozícia na chrbte

Nosič na chrbte používajte len vtedy, keď vaše dieťa dobre ovláda hlavu a krk a dokáže samostatne chodiť a sedieť.



Kde by mal bedrový pás najlepšie sedieť?

Umiestnite bedrový pás tak, aby bolo dieťa vo výške bozku: o niečo vyššie pre menšie deti a o niečo nižšie pre staršie deti.



Kam mám zatahnuť, aby som utiahol popruhy?

Babylonia Flexia je navrhnutá na ťahovanie spredu, takže pracka je obojsmerná; podľa toho, či ju nosíte spredu alebo zozadu, sa uistite, že remienok, za ktorý potrebujete zatahnuť, je dlhší.



Ako sa zapína hrudná spona pri nosení spredu? 2 spôsoby.

1. Keď je dieťa v nosiči, zatvorte hrudný klip PRVÝ pred utiahnutím ramenných popruhov, potom utiahnite ramenné popruhy a hrudný klip sa automaticky posunie nadol (3.1).

2. Hrudný klip zatvorte PRED utiahnutím ramenných popruhov. Presuňte hlavičku cez medzeru a potom ju utiahnite (3.2).



4. Na čo slúžia popruhy na ramenách v hornej časti panelu?

Nazývajú sa Perfect Fit Adjusters, PFA.

Nastavovacie prvky Perfect Fit Adjusters alebo "PFA" umožňujú, aby sa zariadenie Flexia prispôbilo všetkým typom postavy a dokonale sa prispôbilo telu. Odporúčame začať s PFA v neutrálnej polohe. Ak potrebujete väčšiu dĺžku, môžete ich predĺžiť. Stiahnite ich, ak máte drobnú postavu alebo máte malé dieťa. Pri nosení na chrbte nezabudnite PFA utiahnuť, aby bolo dieťa blízko vášho tela.

Na čo slúžia malé gumičky na ramenných popruhoch?

Sú to bezpečnostné popruhy. Voľný koniec zaistíte gumičkou, aby spona zostala na mieste, aj keď ju náhodou rozopnete.



Na čo slúžia prítlačné kolíky na okraji ramenných popruhov?

Na prítlačné cvočky môžete pripevniť kapucňu na spanie (buď skríženú, alebo rovnobežnú). Uistite sa, že vaše dieťa má vždy dostatok vzduchu.

